



Flytt klipsen fra gammel kabel over på ny. Bruk en liten tang og trekk rett opp.



Etter at kabel/paddlegear er byttet: Test håndtaket før du monterer det.
Koble til kabel og sjekk at håndtak kommer ut og at dør kan åpnes.